

Указания и рекомендации для нагревательных ТЭНов

1. Характеристика Тэна для летнего душа.

ТЭН для летнего душа из нержавеющей стали мощностью 1500-2500 Вт с регулятором температуры нагрева воды от 20/30 С до 75/90 С (в зависимости от компоновки). На корпусе терморегулятора расположен световой индикатор. Светодиод при включении загорается красным светом, это сигнализирует о том, что идет нагрев данного ТЭНа, при достижении заданной температуры терморегулятор отключает ТЭН. Сам ТЭН сделан специальным образом и имеет не нагреваемую зону (от 10 см до 20 см), т.е. нагревается в самой нижней своей части.

2. Способ установки ТЭНа для летнего душа.

Нагреватель погружается в горловину бочки, заполненную водой. Провод питания подключается к сети 220В. Выставляем нужную для Вас температуру нагрева воды с помощью терморегулятора в верхней части ТЭНа. При достижении заданной температуры терморегулятор отключит ТЭН и снова включит его после охлаждения воды автоматически (при такой работе ТЭНа необходимо следить за уровнем воды в баке). Если вы не хотите, чтобы ТЭН работал в режиме постоянного подогрева воды то есть вам нужно подогреть воду однократно то его необходимо отключить от сети 220В после нагрева воды до заданной температуры.

3. Сборник/монтаж Тэна для летнего душа.

Для того чтобы отделить защитный колпак с терморегулятором от ТЭНа необходимо открутить два винта в нижней части защитного колпака и отсоединить контактную группу и датчик терморегулятора. Затем в крышке необходимо просверлить отверстие (ровное по диаметру отверстия в прижимной пластине). ТЭН и крышка вашего баба фиксируются между собой с помощью двух металлических пластин, которые устанавливаются снаружи и изнутри крышки бака и скрепляем между собой с помощью двух винтов. Устанавливаем защитный колпак на место т.е. в верхнюю часть ТЭНа необходимо вставить датчик терморегулятора в отверстие трубки до конца, соединить контактные клеммы и одеть защитный колпак и зафиксировать его в нижней части двумя винтами.

4. Эксплуатация Тэна для летнего душа.

ТЭН предназначен для нагрева воды. Данный ТЭН кратковременно может работать без воды, но нежелательно допускать многократное включение ТЭНа в баке без воды это может привести к его поломке. Душ рекомендуется принимать с отключенным ТЭНом от питания (сети 220В). Не рекомендуется принимать душ с работающим ТЭНом во время дождя.

5. Комплектность ТЭНа для летнего душа.

Нагревательный элемент (ТЭН) из нержавеющей стали мощностью 1500 - 2500 Вт, терморегулятор с индикатором включения ТЭНа, прижимная пластина/фланец (для крепления ТЭНа к корпусу крышки бака), защитный колпак с проводом для подключения к сети 220 В с Евровилкой.

Для защиты человека от поражения электрическим током и от возникновения пожара, вызванного утечкой тока из-за поврежденной изоляции проводов или неисправного водонагревателя и другого электрооборудования, рекомендуем использовать проволоку с устройством защитного отключения (УЗО).



**Видео инструкция по сборке ТЭНа.
Просто наведите камеру телефона или
отсканируйте через сканер.**